weber.plast super iggam P rulato travertino

Revestimiento acrílico-mineral para interiores y exteriores

- Hidrorrepelente
- Lavable
- Antihongos y antialgas

APLICACIONES

Revestimiento a base de polímeros acrílicos. hidrorrepelentes, lavables para interiores y exteriores.

Soportes:
Revoque grueso bien fratazado
Revoque fino
Hormigón
Fibrocemento
Placas de yeso y cartón yeso
Maderas aglomeradas
Maderas guillerminas
Paredes con pinturas látex
Chapas galvanizadas

RECOMENDACIONES DE USO

No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC o superiores a 30ºC.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia, ni sobre soportes helados.

Respetar la cantidad de agua indicada para la preparación de la mano base. Utilizar agua limpia, no salitrosa.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

Baldes de 30 kg.

COLORES

30 colores tendencia. Para gama de colores especiales, comuníquense con nuestra línea de consulta **Servi Plus**

Carta de colores

Carta de Texturas

FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ¿Cómo obtener variadas texturas y colores en la decoración de fachadas?

OBSERVACIONES

Preveer que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y manchas en el acabado.(ideal: utilización de revoques **weber** 2 en 1 ó 3 en 1)

Trabajar por paño completo o plantear buñas.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

Espesor del revestimiento:
de 1 a 2 mm.

COMPOSICIÓN

Cargas minerales de granulometría múltiple, pigmentos inorgánicos con elevada resistencia U. V., polímeros acrílicos y aditivos químicos.

PREPARACIÓN SOPORTE

Si el sustrato es nuevo, debe estabilizarse entre 7 y 10 días. Se debe tener como base un revoque fino o un revoque grueso fratasado.

El revoque no debe presentar roturas, fallas suciedad o irregularidades.

De existir partes poco consolidades de recubrimientos anteriores como pinturas al látex, eliminarlas.

En caso de ser necesario, aplicar una o dos manos de imprimación(**weber.plast super iggam P base color** o **weber.plast super iggam P rulato travertino** diluido con 20% de agua) a pincel o rodillo y dejar secar.

MODO DE EMPLEO

Aplicar la mano base con un rodillo o pincel, utilizando **weber.plast super iggam P base color** ó el mismo producto, **weber.plast super iggam P rulato travertino**, diluido con 20% de agua.

Extender el material con llana metálica, limpia y libre de óxido, hasta lograr el espesor determinado por la granulometría del material. Aplicación a rodillo de RTF: R**odillo de gomo espuma**: 2 manos diluidas con 20% de agua. **Rodillo de lana de pelo corto**: 1 mano diluída con 10% de agua. **Rodillo de lana de pelo largo**: 1 mano sin diluir

En la aplicación llaneada, dejar orear y cuando el material ha comenzado a enduecer, texturar con llana plástica

PRESTACIONES

Densidad: 1,7 kg/L

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota : Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus** .

RENDIMIENTO

weber.plast super iggam P rulato travertino fino: 1.7 -2 kg/m^2 =**16 m^2** x balde
Aplicado a rodillo: 1 kg/m2 = **30 m2** x balde

weber.plast super iggam P rulato travertino grueso: 2.2 - 2.6 kg/m^2 = **12m^2** x balde

Base color: 0,2 - o,4 kg/m^2= **66 m^2**

REFERENCIAS

¿Cómo lograr variadas texturas y colores en la decoración de fachadas?

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.